

|                                                                                   |                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <p>کانکتور دندانه دار عایق<br/>(انشعاب مشترکین)<br/><b>IPC1003</b></p> |                                      |
|                                                                                   | <p>Main: Al/Cu 25-95 mm<sup>2</sup></p>                                | <p>Tap: Al/Cu 6-35mm<sup>2</sup></p> |

| ابزارآلات                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| W11                                                                                | W17                                                                               | بکس 13                                                                            | آچار بکس                                                                             |
|  |  |  |  |

|                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  | <p>2</p>  |
| <p>3</p>  | <p>4</p>  |

### دستور العمل نصب

1. مهره کانکتور را تا قرار گیری هادی درون کانکتور باز ننمائید.
2. بوسیله آچار جداکننده کابل (W11) هادی مورد نظر را از دسته کابل جدا ننمائید. هادی را درون کانکتور در محل کابل اصلی قرار دهید. سپس هادی انشعاب را تا انتهای درپوش در جای خود درون کانکتور وارد ننمائید.
3. از قسمت زیرین، کانکتور را بوسیله آچار جنرال کانکتور (W17) نگه دارید. تا جدا شدن سربر از مهره ، بوسیله آچار بکس و بکس شماره 13 ، پیچ ها را سفت ننمائید.
- 3-1: برای مدل کانکتور انشعاب **بدون سربر** گشتاور سفت کردن پیچ 16-18 نیوتن متر می باشد.

### الزامات نصب

1. از سفت کردن مهره بعد از سربر شدن مهره جدا خودداری شود.
2. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی می باشد.
3. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
4. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
5. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.