

	کانکتور دندان دار عایق (ارتباط سیم به کابل با پیچ تزریقی) IPC1010/2	
	Main: AL:25-95mm² CU:16-70 mm²	Tap: Al 16-95mm²

ابزار آلات				
W11	W17	کاتر	بکس 13	آچار بکس
				

1 	2 
3 	4 

5



دستور العمل نصب

1. بوسیله کاتر با توجه به اندازه هادی از روی خط راهنما درپوش های جانبی کانکتور را جدا نمائید.
 2. پیچ کانکتور را تا قرار گیری هادی درون کانکتور باز نمائید. کانکتور را به صورتی که قفل تعبیه شده درپوش بر روی کانکتور مقابل دیدتان قرار گیرد نگه دارید.
 3. هادی سیم را در قسمت بدون دندانه و هادی عایق را در قسمت دندانه دار وارد نمائید.
 4. از قسمت زیرین کانکتور را بوسیله آچار جنرال کانکتور (W17) نگه دارید. تا جدا شدن سربر از مهره ، بوسیله آچار بکس و بکس شماره 13 ، پیچ را با سرعت یک دور در 8 ثانیه سفت نمائید.
- درپوش کانکتور را بر روی آن نصب نمائید.

الزامات نصب

1. از سفت کردن پیچ بعد از سربر شدن مهره جدا خودداری شود.
 2. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی می باشد.
 3. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
 4. برای نصب بهینه محصول استفاده از آچار بکس با طول بلند 40 سانتیمتر و رعایت سرعت اعمال نیرو بسیار حائز اهمیت می باشد.
 5. مصرف کننده محترم در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی به وجود آید مسئول خواهد بود.
- نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.