

	کاور کانکتور B3 مورد استفاده برای کانکتورهای فول بیمتال و کانکتورهای هادی های روکش دار
---	---

ابزارآلات	
کاتر	
	

1 	2 
3 	4 

دستور العمل نصب

1. با توجه به سطح مقطع کابل مورد نظر در پوش کاور عایق را با ابزار برنده بردارید.
 2. درب کاور را با کشیدن شاخک ها به سمت بیرون باز کنید.
 3. کانکتور و کابل مونتاژ شده را داخل قسمت زیرین کاور قرار دهید.
 4. سپس قسمت بالایی کاور را با قراردادن آن بر روی شاخک ها در قسمت زیرین کاور قفل نمایید.
- از قفل شدن کاور اطمینان حاصل فرمایید.

الزامات نصب

1. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کاور کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی مناسب هنگام نصب الزامی می باشد.
2. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
3. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
4. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.